

FC奥下3	FC奥下2	FC奥下1
110	109	108

FC奥中6	FC奥中5	FC奥中4	FC奥中3	FC奥中2	FC奥中1
直	直	114	113	112	111

FC奥上3	FC奥上2	FC奥上1
107	106	105

2TW下3
82
2TW下2
81
2TW下1
80

FC下10	FC下9	FC下8	FC下7
104	103	102	101

UH6	UH5	UH4		UH3	UH2	UH1
70	69	68		67	66	65

FC上10	FC上9	FC上8	FC上7
94	93	92	91

2TW上3
79
2TW上2
78
2TW上1
77

FC下6
100

FC上6
90

3S12	3S11	3S10	3S9	3S8	3S7	3S6	3S5	3S4	3S3	3S2	3S1
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53

2S12	2S11	2S10	2S9	2S8	2S7	2S6	2S5	2S4	2S3	2S2	2S1
52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41

FC上5
89

1S20	1S19	1S18	1S17	1S16		1S15	1S14	1S13	1S12	1S11
40	39	38	37	36		35	34	33	32	31

1TW下3
76
1TW下2
75
1TW下1
74

FC下4	FC下3	FC下2	FC下1
98	97	96	95

1S10	1S9	1S8	1S7	1S6		1S5	1S4	1S3	1S2	1S1
30	29	28	27	26		25	24	23	22	21

FC上4	FC上3	FC上2	FC上1
88	87	86	85

1TW上3
73
1TW上2
72
1TW上1
71

PS12	PS11	PS10	PS9	PS8	PS7	PS6	PS5	PS4	PS3	PS2	PS1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

WCT下2	WCT下1
119	118
WCT下4	WCT下3
直	120

客7S1
161
客7S2
162
客7S3
163
客7S4
164
客7S5
165
客7S6
166

客1S6		客1S5		客1S4		客1S3		客1S2		客1S1
130		129		128		127		126		125

客6S1
155
客6S2
156
客6S3
157
客6S4
158
客6S5
159
客6S6
160

WC上1	WC上2
115	116
WC上3	WC上4
117	直

WCT下6	WCT下5
直	直
WCT下8	WCT下7
直	直

客3S6		客3S5		客3S4		客3S3		客3S2		客3S1
142		141		140		139		138		137

WC上5	WC上6
直	直
WC上7	WC上8
直	直

客4S6		客4S5		客4S4		客4S3		客4S2		客4S1
148		147		146		145		144		143

客5S6		客5S5		客5S4		客5S3		客5S2		客5S1
154		153		152		151		150		149

CL6	CL5	CL4	CL3	CL2	CL1
172	171	170	169	168	167

客席4-2	客席4-1	客席3-2	客席3-1	客席2-2	客席2-1	客席1-2	客席1-1
8	7	6	5	4	3	2	1